



Komma igång

Business Desktops

[stationära arbetsdatorer]

Dokumentets artikelnummer: 361199-102

November 2004

Använd denna handbok efter att du har utfört de steg som beskrivs i *Snabbstartsguiden*. Här får du hjälp med att installera medföljande programvara. Det finns även information om grundläggande felsökning som du kan använda om problem uppstår vid första start.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Microsoft, MS-DOS, Windows och Windows NT är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Det enda garantiansvar för HP-produkter och HP-tjänster definieras i de uttryckliga garantivärdet som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses utgöra ett ytterligare garantitåganden. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som utelämnats i detta dokument.

Detta dokument innehåller information som omfattas av lag om upphovsrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras eller reproduceras i någon form utan skriftligt medgivande från Hewlett-Packard Company.



VARNING! Den här texten ger information om att allvarliga personskador eller dödsfall kan uppstå om instruktionerna inte följs.



SE UPP! Den här texten innehåller varningar om att utrustningen kan förstöras eller information förloras om inte instruktionerna följs.

Komma igång

Business Desktops [stationära arbetsdatorer]

Första upplagan (Maj 2004)

Andra upplagan (November 2004)

Dokumentets artikelnummer: 361199-102

Innehåll

Installera och anpassa programvaran	1
Installation av operativsystemet	1
Microsoft-säkerhetsuppdatering	2
Installera nödvändiga uppdateringar från Microsoft som finns laddade i din dator	2
Ladda ned uppdateringar från Microsoft Windows- uppdateringswebbplats	3
Tillgänglighet	4
Installera eller uppgradera drivrutiner	5
Anpassa bildskärmen	5
Skydda programvaran	6
Överföring av filer och inställningar	6
Återställa programvaran	6
Stänga av datorn	6
Ytterligare information	7
Använda cd-skivan Documentation	9
Innan du ringer Teknisk support	10
Tips	12
Grundläggande felsökning	14
Åtgärda allmänna problem	14
Åtgärda problem vid installation av maskinvara	20
Tolka diagnostiska ljus- och ljudsignaler	24

Komma igång

Installera och anpassa programvaran



SE UPP! Installera inte tillvalsutrustning eller enheter från andra tillverkare till datorn förrän operativsystemet installerats ordentligt. Detta kan leda till fel och att operativsystemet inte installeras som det ska.



Kontrollera att det finns cirka 10 cm utrymme bakom datorn och ovanför bildskärmen för att luftcirkulationen ska bli tillräcklig.

Installation av operativsystemet

Första gången du startar datorn installeras operativsystemet automatiskt. Det tar mellan 5 till 10 minuter beroende på vilket operativsystem som installeras. Läs och följ noga de instruktioner som visas på skärmen för att utföra installationen.



SE UPP! När den automatiska installationsprocessen har börjat får du INTE STÄNGA AV DATORN FÖRRÄN INSTALLATIONEN ÄR KLAR. Om du stänger av datorn under installationen kan programvaran som styrs datorn skadas eller en korrekt installation förhindras.



Om datorn levereras med mer än ett operativsystemsspråk på hårddisken, kan installationsprocessen ta upp till 60 minuter.

Om datorn inte levererades med ett Microsoft-operativsystem, gäller vissa delar av denna dokumentation inte dig. Anvisningar för installation och konfiguration av operativsystemet finns i dokumentationen till det operativsystemet som levererades med datorn. Ytterligare information finns i den online-hjälp som finns tillgänglig när du har installerat operativsystemet.

Microsoft-säkerhetsuppdatering

Det här systemet har levererats från HP-fabriken med de nödvändiga Microsoft-uppdateringarna som fanns tillgängliga vid tiden för utveckling laddade i datorn och klara för installation. HP och Microsoft rekommenderar å det bestämdaste att du installerar Microsoft Security Updates som laddats in i datorn och sedan kopplar upp dig mot Microsoft Windows uppdaterings-webbplats för att hämta de ytterligare nödvändiga Microsoft Security-uppdateringar som rekommenderas för ditt system.

Installera nödvändiga uppdateringar från Microsoft som finns laddade i din dator

Installera de nödvändiga uppdateringarna, som laddades in i systemet, innan du kopplar upp dig på Internet.

1. Klicka på **Start > All program [Alla program] > Software Setup [Installera program]**. Bilden **Welcome [Välkommen]** visas.
2. På välkomst-skärmen klickar du på **Next [Nästa]**.
 - a. Om **Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes [“hetfixar”]** visas som ett **Software Setup [Installera program]**-programalternativ, måste du kontrollera att det är markerat.

- b. Om **Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes** [“**hetfixar**”] *inte* visas som ett **Software Setup [Installera program]**-programalternativ, då förinstallerades uppdateringarna på fabriken. Klicka på **Cancel [Avbryt]** och fortsätt till steg 5.
3. Klicka på **Nästa** för att fortsätta med installationen.
Nu visas en statusstapel som anger installationens förlopp.
4. Från fönstret **Setup Complete [Installationen slutförd]** klickar du på **Finish [Avsluta]** för att starta om datorn.
5. Fortsätt med stegen i avsnittet **Downloading Updates from the Microsoft Windows Update Web site [Ladda ned uppdateringar från Microsoft Windows uppdateringswebbplats]** för att se till att du har alla de senaste uppdateringarna för ditt system.

Ladda ned uppdateringar från Microsoft Windows-uppdateringswebbplats

1. För att ställa in din Internet-anslutning klickar du på **Start > Internet Explorer** och följ anvisningarna på skärmen.
2. När du har etablerat en Internet-anslutning klickar du på **Start**-knappen.
3. Välj menyn **All Program [Alla program]**.

Klicka på länken **Windows Update** överst på menyn.

Du kommer nu till **Microsoft Windows-uppdateringswebbplats**.

Du ser ett eller flera dialogruta där du ombeds att installera ett program på www.microsoft.com.

4. Klicka på **Yes [Ja]** för att installera programmen på www.microsoft.com.

5. Klicka på länken **Scan for Updates [Leta efter uppdateringar]** när den visas på skärmen.

När du gjort detta klickar du på länken **Critical Updates and Service Packs [Nödvändiga uppdateringar och servicepaket]** när den visas under rubriken **Pick updates to install [Välja uppdateringar att installera]**.

En lista med uppdateringar visas med alla uppdateringar som standardmässigt valts.

Vi rekommenderar att du installerar samtliga uppdateringar i det här avsnittets lista.

6. Klicka på länken **Review and Install Updates [Granska och installera uppdateringar]**.
7. Klicka på knappen **Install Now [Installera nu]**. Detta startar nedladdningen av viktiga uppdateringar och installerar dem automatiskt.
8. När uppdateringarna har installerats uppmanas du i Windows XP att starta om datorn. Se till att spara alla filer eller dokument som du kanske har öppnat innan du startar om datorn. Klicka sedan på **Yes [Ja]** för att starta om datorn.

Tillgänglighet

HP har som målsättning att utforma produkter, tjänster och program med ökad användbarhet och tillgänglighet för alla kunder.

HP-produkter med förinstallerat Microsoft Windows XP eller som är förberedda för XP, är utvecklade för tillgänglighet. Dessa produkter har testats med industriledande Assistive Technology-produkter för att garantera samma tillgänglighet – när som helst och var som helst...och för vem som helst.

Installera eller uppgradera drivrutiner

När du installerar extra maskinvara efter att du installerat operativsystemet måste du också installera drivrutiner för denna maskinvara.

Vid uppmaning om i386-katalogen ersätter du sökvägen med **C:\i386** eller använder knappen **Browse [Bläddra]** i dialogrutan för att hitta i386-mappen. Detta gör att operativsystemet kan hitta rätt drivrutiner.

De senaste supportprogrammen, inklusive supportprogram för operativsystemet hittar du på adressen www.hp.com. Klicka på **support & drivers [support & drivrutiner]**, välj **Download drivers and software [Ladda ned drivrutiner och programvara]**, ange datorns modellnummer och tryck på **Enter [Retur]**.

Du kan också hämta de senaste supportprogrammen på cd-skivor. På följande webbplatser hittar du information om hur du kan köpa en prenumeration på supportprogrammen på cd-skivor:

<http://h18000.www1.hp.com/support/files/desktops/us/purchase.html>



Om du har en optisk CD-RW-enhet i datorn måste du installera rätt programvara för att kunna skriva till enheten. För att installera programmet dubbelklickar du på ikonen **Setup Software [Installera program]** på skrivbordet eller installationsprogrammet där du sedan väljer **Easy CD Creator and Direct CD**.

Anpassa bildskärmen

Du kan manuellt välja eller ändra bildskärmens modell, svepfrekvenser, upplösning, färginställningar, teckensnittsstorlekar och strömsparinställningar manuellt. För att göra det högerklickar du på skrivbordet i Windows och väljer sedan **Egenskaper** i menyn som visas. Mer information kan du hitta i online-dokumentationen som medföljer grafikkortet eller i den dokumentation som medföljer bildskärmen.

Skydda programvaran

För att skydda programmen mot förlust eller skada bör du ha säkerhetskopior av alla systemprogram, program och relaterade filer som finns på hårddisken. Anvisningar för säkerhetskopiering av filer kan du hitta i dokumentationen till operativsystem eller säkerhetskopieringsprogram.

Överföring av filer och inställningar

Använd överföringsguiden Microsoft Windows XP Files and Settings för att flytta filer och inställningar från den gamla till den nya datorn. Klicka på **Start > Alla program > Tillbehör > Systemverktyg > guiden Fil- och inställningsöverföring**.

Återställa programvaran

Återställer det ursprungliga operativsystemet och den fabriksinställda programvaran med användning av cd-skivan *Restore Plus!* och andra cd-skivor som levererades med datorn. Läs igenom och följ noga anvisningarna för den återställningsfunktion som levererades med datorn.

Frågor om, eller problem med denna cd kan besvaras av kundtjänst.

Stänga av datorn

För att stänga av datorn på rätt sätt måste du först avsluta operativsystemet. I Microsoft Windows XP Professional klickar du på **Start > Shut [Stäng] > Down [av]**. I Microsoft Windows XP Home klickar du på **Start > Stäng av datorn**. Datorn stängs då av automatiskt.

Beroende på vilket operativsystem du använder kan du använda På/av-knappen för att få datorn att gå in i viloläge (standby) i stället för att stängas av. Detta gör att du sparar ström utan att behöva stänga dina program. Du kan senare starta upp datorn direkt utan att behöva starta operativsystemet igen och utan att förlora några data.



SE UPP! Manuell avstängning av datorn kan leda till att data förloras.

Om du vill stänga av systemet helt håller du i stället knappen intryckt under fyra sekunder. Manuell avstängning i stället för viloläge kan dock leda till att du förlorar data.

På vissa modeller kan du konfigurera om strömknappen till strömbrytare genom att köra setup-programmet.

I *Konfigureringshandboken cd-skivan Documentation* finns mer information om användning av setup-programmet.

Ytterligare information

Ytterligare produktinformation i det lättanvända PDF-formatet finns på *cd-skivan Documentation*. Denna CD innehåller följande dokument:

- *Quick Setup [Snabbinstallation]* (tillgänglig som utskrift och som Adobe Acrobat PDF-fil på cd-skivan) Hjälper dig att ansluta datorn och kringutrustning.
- *Getting Started [Komma igång]* (finns som utskrift och som PDF-fil på cd-skivan) Hjälper dig att ställa in medföljande programvara; innehåller grundläggande felsökningsinformation som du kan använda om du får problem med installationen.
- *Hardware Reference Guide [Referenshandbok]* Ger en översikt över produktens maskinvara och innehåller också anvisningar för uppgradering av denna datormodell samt ger information om RTC-batterier, minne och matningsspänning.

- *Computer Setup (F10) Utility Guide [Konfigureringshandboken]* (PDF-fil på cd-skivan) Ger anvisningar för hur setup-programmet används för att konfigurera om datorn eller ändra standardinställningar av olika skäl såsom installation av ny maskinvara.
- *Hantera datorn* (PDF-fil på cd-skivan) innehåller definitioner och bruksanvisningar för säkerhetsfunktioner och Intelligent Manageability som finns förinstallerade i vissa modeller.
- *Nätverkshandbok* (PDF-fil på cd-skivan) Ger grundläggande information om nätverk, anvisningar för installation av drivrutiner, bruksanvisning för de grafikkortsfunktioner som är förinstallerade i vissa datormodeller samt information om Internet-leverantörer och användning av Internet.
- *Felsökning* (PDF-fil på cd-skivan) En heltäckande handbok som innehåller tips för felsökning av datorn samt beskriver olika maskin- och programvaruproblem som du kan råka ut för och hur de kan lösas. Innehåller information om diagnostiska koder och hur funktionen Diagnostik för Windows körs.
- *Säkerhet och föreskrifter* (PDF-fil på cd-skivan) Innehåller information om säkerhet och normer i enlighet med förordningar i USA, Kanada och olika internationella bestämmelser.



Om du saknar cd-ROM-spelare kan du ladda ned produktdokumentationen från nätet på adressen www.hp.com. Klicka på **support & drivers [support & drivrutiner]**, välj **Se support- och felsökningsinformation**, ange datorns modellnummer och tryck på **Enter [Retur]**.

Använda cd-skivan Documentation

1. Sätt in CD-skivan i CD ROM-enheten.

Det kan ta ett tag medan cd-programmet kontrollerar de nationella inställningarna i Windows. Om ingen nyare version av Adobe Acrobat eller Acrobat Reader finns installerad i datorn kommer en sådan att installeras automatiskt från cd-skivan.

2. Läs instruktionerna som visas och följ dem för att genomföra installationen.

Menyn och handböckerna visas på det språk som valdes när systemet ursprungligen installerades eller som ändrats sedan dess med Nationella Inställningar. Om den nationella inställningen inte överensstämmer med de språk som stöds på CD-skivan visas menyn och handböckerna på engelska.

3. Klicka på den handbok som du vill läsa.

Om CD ROM-enheten inte aktiveras inom två minuter kan det bero på att systemets automatiska start av cd-skivor inte är aktiv.

Så här kör du *cd-skivan Documentation* om den inte startar automatiskt:

1. Klicka på **Start > Kör.**

2. Skriv:

X:\DocLib.exe

(där **X** är enhetsbokstaven för aktuell CD ROM-spelare)

3. Klicka på **OK.**

Om datorn körs med operativsystemet Linux kommer inte *cd-skivan Documentation* att startas automatiskt.

För att hitta ytterligare dokumentation om datorns maskinvara kan du titta i mappen HelpFiles på cd-skivan. För att kunna visa dokumentationen måste du hämta Adobe Acrobat Reader för Linux från www.adobe.com och sedan installera denna.

Innan du ringer Teknisk support

Om du har problem med datorn kan du försöka att göra följande innan du ringer teknisk support:

- Kör programmet Diagnostik för Windows: Mer information finns i handboken *Felsökning* på *cd-skivan Documentation*.
- Kör självtesten DPS (Drive Protection System) i setup-programmet. Mer information finns i *Konfigureringshandboken* på *cd-skivan Documentation*.



Programvaran för självtest av DPS (Drive Protection System) finns endast i vissa modeller.

- Kontrollera om På/av-lampan på datorns framsida blinkar rött. Blinkande lampor är felkoder som hjälper dig att lokalisera felet. Se [“Tolka diagnostiska ljus- och ljudsignaler” på sidan 24](#) i den här handboken om du vill veta mer.
- Om inget visas på bildskärmen, ansluter du den till en annan bildskärmskontakt, om det finns en sådan. Eller du kan byta ut bildskärmen mot en som du vet fungerar.
- Om du är ansluten till ett nätverk, kan du ansluta en annan dator med en annan kabel till ditt nätverksuttag. Nätverkskontakten eller kabeln kan vara trasig.
- Om du nyligen installerade ny maskinvara tar du bort denna och kontrollerar om datorn då fungerar.
- Om du nyligen installerade ny programvara avinstallerar du denna och kontrollerar om datorn då fungerar.
- Starta datorn i felsäkert läge för att se om den startar utan att alla drivrutiner har laddats. Använd [“Last Known Configuration” \[Senaste känd konfiguration\]](#) när du startar operativsystemet.
- Vi hänvisar även till den omfattande online-hjälpen på www.hp.com/support.

- Allmänna förslag till lösningar finns i avsnittet “[Tips](#)” på sidan 12 i denna handbok.
- Mer detaljerad information finns i handboken *Felsökning* på *cd-skivan Documentation*.
- Kör cd-skivan *Restore Plus!*.



SE UPP! Kör du cd-skivan *Restore Plus!* raderas alla data på hårddisken.

Som hjälp för att lösa eventuella problem online, tillhandahåller HP Instant Support Professional Edition – ett diagnosprogram för hjälp till självhjälp. Använd online-chattfunktionen i HPs Instant Support Professional Edition, om du måste kontakta HP-support. Gå till HP Instant Support Professional Edition på adressen: www.hp.com/go/ispe.

Gå till Business Support Center (BSC) på adressen www.hp.com/go/bizsupport för att få den senaste online-hjälpen, programvaran och drivrutiner, proaktiva meddelanden och kontakten med värddatorer och HP-expporter över hela världen.

Om det blir nödvändigt att ringa för att få teknisk hjälp bör du tänka på följande för att få den service du behöver:

- Sitt framför datorn när du ringer.
- Skriv ner datorns serienummer och produkt-ID-nummer samt bildskärmens serienummer innan du ringer.
- Se till att ha tid för felsökningen tillsammans med serviceteknikern.
- Ta bort all maskinvara som nyligen installerats i systemet.
- Ta bort all programvara som nyligen installerats i systemet.
- Kör cd-skivan *Restore Plus!*.



SE UPP! Kör du cd-skivan *Restore Plus!* raderas alla data på hårddisken.



För information om försäljning och garantiupgraderingar (Care Packs) kontaktar du närmaste auktoriserade HP-servicegivare eller -återförsäljare.

Tips

Om du stöter på mindre problem med dator, bildskärm eller programvara studerar du följande lista med allmänna förslag innan du går vidare:

- Kontrollera att datorn och bildskärmen är anslutna till ett fungerande eluttag.
- Kontrollera att spänningsvälgaren (gäller vissa modeller) är satt på den nätspänning som används där du befinner dig (115 V eller 230 V).
- Kontrollera att datorn är påslagen och att den gröna lysdiodsindikatorn (strömlampan) lyser.
- Kontrollera att bildskärmen är påslagen och att den gröna lysdiodsindikatorn (strömlampan) lyser.
- Kontrollera om På/av-lampan på datorns framsida blinkar rött. Blinkande lampor är felkoder som hjälper dig att lokalisera felet. Se ["Tolka diagnostiska ljus- och ljudsignaler"](#) på sidan 24 i den här handboken om du vill veta mer.
- Öka ljusstyrka och kontrast på bildskärmen om den är svag.
- Tryck på och håll ner valfri tangtent. Om systemet avger ljudsignaler fungerar tangentbordet korrekt.
- Kontrollera att inga kablar är lösa eller felaktigt anslutna.
- ”Väck” datorn genom att trycka på valfri tangent på tangentbordet eller genom att trycka på På/av-knappen. Om inte datorn ”väcks” stänger du av den genom att hålla På/av-knappen intryckt under minst fyra sekunder och trycker sedan på knappen igen för att

starta om datorn. Om det inte går att stänga av datorn drar du ut nätsladden, väntar några sekunder och sätter sedan i sladden igen. Datorn startar om automatiskt om du har ställt in ‘automatisk omstart efter strömbrott’ i setup-programmet. Om datorn inte startar om automatiskt trycker du på På/av-knappen för att starta den.

- Konfigurera om din dator efter installation av maskinvara som inte stöder Plug&Play. Anvisningar finns i “[Åtgärda problem vid installation av maskinvara](#)” på sidan 20.
- Kontrollera att alla nödvändiga drivrutiner är installerade. Om du t.ex. använder en skrivare behöver du drivrutiner till just den modellen.
- Ta ut eventuella disketter innan du startar datorn.
- Om du har installerat ett annat operativsystem än det förinstallerade, måste du kontrollera att det stöds av systemet.
- Om systemet har flera grafikkort (inbyggt, PCI- eller PCI-Express-adaptrar) installerade (inbyggd grafik finns bara på vissa modeller) och en enda bildskärm, måste bildskärmen anslutas till den videokontakt som angivits som primär VGA-adapter. Vid uppstart avaktiveras de övriga bildskärmsskontakterna och om bildskärmen ansluts till en av dessa, kommer den inte att fungera. Du kan göra standardinställning för VGA-adaptern i setup-programmet.



SE UPP! Om datorn är ansluten till nätpåslagning är moderkortet alltid strömförande. För att inte skada moderkortet och dess komponenter måste du koppla loss nätsladden innan du öppnar datorn.

Grundläggande felsökning

I detta avsnitt behandlas problem som du kan stöta på under den inledande installationen. En omfattande *Felsökning* finns på cd-skivan *Documentation* och i referensbiblioteket på adressen <http://www.hp.com>. Klicka på **support & drivers** [**support & drivrutiner**], välj **Se support- och felsökningsinformation**, ange datorns modellnummer och tryck på **Enter** [**Retur**].

Åtgärda allmänna problem

De allmänna problem som beskrivs i det här avsnittet kan du förmögeligen enkelt lösa själv. Om problemet kvarstår eller om du är osäker på om du kan klara av det, kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

Åtgärda allmänna problem

Problem	Orsak	Åtgärd
Datorn verkar ha låst sig och går inte att stänga av när På/av-knappen trycks in.	Programstyrningen av knappen fungerar inte.	Håll knappen intryckt under minst 4 sekunder tills datorn stängs av.
Datorn reagerar inte när USB-tangentbord eller USB-mus används.	Datorn är i vänteläge (standby) .	Tryck på På/av-knappen för att återgå från vänteläget (standby) .
Systemet har låst sig.		Starta om datorn.

 **SE UPP!** När du vill återgå från **vänteläget** får du inte hålla På/av-knappen intryckt i mer än fyra sekunder. I annat fall stängs datorn av och du förlorar de data som du inte har sparat.

Åtgärda allmänna problem (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Datorns datum och klockslag är felaktiga.	RTC-batteriet (realtidsklocka) kanske måste bytas.  Om datorn är ansluten till ett fungerande eluttag förlängs RTC batteriets livslängd.	Först återställer du datum och tid under Kontrollpanelen (setup-programmet kan även användas för att uppdatera RTC-datum och RTC-tid). Om problemet kvarstår byter du ut RTC-batteriet. Mer information om hur du sätter i ett nytt batteri finns i <i>Referenshandboken</i> på cd-skivan <i>Documentation</i> . Du kan även få hjälp att byta RTC-batterier från en auktoriserad återförsäljare.
Markören kan inte flyttas med piltangenterna på det numeriska tangentbordet.	Num Lock -funktionen kan vara på.	Tryck på Num Lock -tangenten. Num Lock-lampen ska inte lysa om du vill använda piltangenterna. Num Lock -funktionen kan avaktiveras (eller aktiveras) från setup-programmet.
Det går inte att öppna datorns lock eller kåpa.	Smart Cover Lock (en låsfunktion på vissa datorer) är aktiverat.  Den här funktionen finns inte tillgänglig på alla modeller.	Lås upp Smart Cover Lock med hjälp av setup-programmet. Smart Cover FailSafe Key är ett verktyg som kan beställas från HP och användas till att manuellt avaktivera Smart Cover Lock. Du kommer att behöva FailSafe Key om du har glömt lösenordet eller efter ett strömbrott eller datorfel.

Åtgärda allmänna problem (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Dåliga prestanda.	Processorn är överhettad.	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera att kylluftcirkulationen i datorn inte är blockerad. Se till att det finns cirka 10 cm utrymme bakom datorn och ovanför bildskärmen för att luftcirkulationen ska bli tillräcklig.2. Kontrollera att fläktarna är anslutna och att de fungerar (vissa fläktar är bara på vid behov).3. Kontrollera att processorns kylfläns är korrekt monterad.
	Hårddisken är full.	Ta bort data från hårddisken för att få mer lagringsutrymme.
	För lite minne.	Installera mer minne.
	Hårddisken fragmenterad.	Defragmentera hårddisken.
	Programmet som kördes tidigare frigjorde inte det reserverade minnesutrymmet till systemet.	Starta om datorn.
	Det finns virus på hårddisken.	Kör ett virusprogram.
	För många program körs.	<ol style="list-style-type: none">1. Stäng program som inte används för att frigöra minne.2. Installera mer minne.
	Okänd orsak.	Starta om datorn.

Åtgärda allmänna problem (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
<p>Datorn stängs av automatiskt och På/av-lampan blinkar rött två gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll och från datorn hörs två ljudsignaler. Ljudsignalerna uppvisas fem gånger och upphör därefter. The LED flashes continue until the problem is resolved.</p> <p> Den här funktionen kan sakna ljudsignaler på vissa modeller.</p>	<p>Processorns termiska skydd har löst ut: En fläkt kan vara blockerad eller trasig. ELLER Processorns kylfläns vara felaktigt monterad.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att datorns fläktkhål inte är blockerade och att processorns kylfläkt är igång. Se till att det finns cirka 10 cm utrymme bakom datorn och ovanför bildskärmen för att luftcirkulationen ska bli tillräcklig. 2. Öppna datorn, tryck på På/av-knappen och se efter om fläkten går. Om processorfläkten inte går kontrollerar du att fläktkabeln är ansluten till moderkorts-kontakten. Kontrollera att kylfläkten är korrekt monterad och ansluten. 3. Om fläkten är ansluten och monterad på rätt sätt men inte går ändå måste den bytas ut. 4. Montera om kylflänsen och kontrollera att fläkten är korrekt ansluten. 5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicegivare.

Åtgärda allmänna problem (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Systemet startar inte och lamporna på datorns framsida blinkar inte.	Systemet kan inte starta.	Håll På/av-knappen intryckt mindre än fyra sekunder. Gör så här om hårddisklampa lyser grönt: <ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera att spänningsväljaren på baksidan av nätaggregatet (på vissa modeller) är satt till rätt spänning. Korrekt spänning beror på i vilken region du är.2. Ta bort expansionskorten, ett i taget, tills 5 V_{aux}-lampan på moderkortet tänder.3. Byt ut moderkortet.

Åtgärda allmänna problem (Fortsättning)

Problem	Orsak	Åtgärd
Systemet startar inte och lamporna på datorns framsida blinkar inte. <i>(fortsättning)</i>	Systemet kan inte starta.	<p>ELLER</p> <p>Håll På/av-knappen intryckt mindre än fyra sekunder. Gör så här om hårddisklampan inte lyser grönt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera att datorn är ansluten till ett fungerande eluttag.2. Öppna datorn och kontrollera att På/av-knappen är ansluten till moderkortet som den ska.3. Kontrollera att båda kablarna från nätaggregatet är anslutna till moderkortet.4. Kontrollera om 5 V_aux-lampan på moderkortet är tänd. Om den lyser byter du ut På/av-knappen.5. Om 5 V_aux-lampan på moderkortet inte tänds måste du byta nätaggregat.6. Byt ut moderkortet.

Åtgärda problem vid installation av maskinvara

Du kanske måste konfigurera om datorn när du lägger till eller tar bort utrustning, t.ex. en extra diskettenhet eller ett expansionskort. Om du installerar en Plug & Play-enhet känner Windows XP automatiskt av enheten och konfigurerar datorn. Om du installerar en enhet som inte är Plug&Play-kompatibel, måste du konfigurera om datorn när du har installerat den nya maskinvaran. Använd **guiden Lägg till maskinvara** i Windows XP och följ anvisningarna på skärmen.

Åtgärda problem vid installation av maskinvara

Problem	Orsak	Åtgärd
En ny enhet kan inte hittas som en del i systemet.	Enheten är inte korrekt monterad eller ansluten.	Kontrollera att enheten är ordentligt och säkert ansluten och att stiften i kontakten inte har böjts.
	Kabeln (/kablarna) till den nya enheten är lösa eller nätkablarna är inte anslutna.	Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna och att kontaktstiften inte har böjts.
	Strömbrytaren till en ny extern enhet är inte på.	Slå av datorn, slå på den externa enheten och slå sedan på datorn för att integrera enheten i systemet.
	Du földe inte uppmaningen att ändra konfigurationen av systemet.	Starta om datorn och följ instruktionerna så att datorn konfigureras om.

Åtgärda problem vid installation av maskinvara

Problem	Orsak	Åtgärd
En ny enhet kan inte hittas som en del i systemet. <i>(fortsättning)</i>	Ett Plug&Play-kort kanske inte har konfigurerats automatiskt när det installerades om standardinställningen är i konflikt med andra enhetsinställningar.	Använd enhetshanteraren i Windows XP för att välja bort automatisk inställning för kortet och välj en baskonfiguration som inte ger resurskonflikter. Du kan också använda SETUP-programmet för att konfigurera om eller avaktivera enheter som orsakar konflikten.
Datorn startar inte.	Fel typ av minnesmoduler kan ha använts vid upgraderingen, eller så har de installerats på fel plats.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studera dokumentationen som medföljde datorn och kontrollera att rätt minnesmoduler används samt att de är rätt installerade. 2. Kontrollera ljudsignaler och lampor på datorns framsida. Se "Tolka diagnostiska ljus- och ljudsignaler" på sidan 24 för att fastställa möjliga orsaker. 3. Om du fortfarande inte kan lösa problemet kontaktar du kundsupport.

Åtgärda problem vid installation av maskinvara

Problem	Orsak	Åtgärd
På/av-lampan blinkar rött fem gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll och sedan hörs fem ljudsignaler. Ljudsignalerna upprepas fem gånger och upphör därefter. The LED flashes continue until the problem is resolved.	Minnet är felaktigt installerat eller defekt.	<ol style="list-style-type: none">1. Ta ut och sätt tillbaka DIMM-modulerna. Starta datorn.2. Byt ut DIMM-modulerna, en i taget, för att fastställa vilken som är trasig.3. Byt ut minne från andra tillverkare mot HP-minne.4. Byt ut moderkortet.
På/av-lampan blinkar rött sex gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll och sedan hörs sex ljudsignaler. Ljudsignalerna upprepas fem gånger och upphör därefter. The LED flashes continue until the problem is resolved.	Grafikkortet har monterats felaktigt eller så är det eller moderkortet defekt.	<p>För system med ett grafikkort:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ta ut och sätt tillbaka grafikkortet och starta sedan om systemet.2. Byt ut grafikkortet.3. Byt ut moderkortet. <p>För system med inbyggd grafik byter du ut moderkortet.</p>

Åtgärda problem vid installation av maskinvara

Problem	Orsak	Åtgärd
På/av-lampan blinkar rött tio gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll och sedan hörs tio ljudsignaler från datorn. Ljudsignalerna upprepas fem gånger och upphör där efter. The LED flashes continue until the problem is resolved.	Tilläggskortet är defekt.	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera alla tilläggskort genom att ta bort ett i taget (om det finns flera kort). Starta sedan datorn för att se om felet har försvunnit.2. När ett felaktiga kortet har identifierats, tar du bort det och sätter i ett nytt tilläggskort.3. Byt ut moderkortet.

Tolka diagnostiska ljus- och ljudsignaler

I detta avsnitt berörs ljussignaler från frontpanelens lampor och ljudsignaler som kan ges före eller under POST. Dessa är inte nödvändigtvis knutna till en felkod eller ett textmeddelande.



Om du ser blinkande lampor på ett PS/2-tangentbord kontrollerar du lamporna på datorns framsida och letar sedan rätt på signalens betydelse i tabellen nedan.



I följande tabell listas rekommenderade åtgärder i den ordning som de ska utföras.

Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST

Aktivitet	Ljud	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
På/av-lampan lyser grönt.	Ingen	Datorn är på.	Ingen.
På/av-lampan blinkar grönt varannan sekund.	Ingen	Datorn befinner sig i Suspend to RAM-läget (endast på vissa modeller) eller i normalt Suspend-läge.	Krävs ingen. Tryck på någon tangent eller rör på musen för att aktivera datorn.

Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST (Fortsättning)

Aktivitet	Ljud	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
På/av-lampan blinkar rött två gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll. Ljudsignaler upprepas fem gånger och upphör därefter. Lamporna blinkar tills problemet har lösts.	2	Processorns termiska skydd har löst ut: En fläkt kan vara blockerad eller trasig. ELLER Processorns kylfläns och/eller fläkt är felaktigt monterad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att datorns fläkthål inte är blockerade och att processorns kylfläkt är igång. Kontrollera att det finns cirka 10 cm utrymme bakom datorn och ovanför bildskärmen för att luftcirkulationen ska bli tillräcklig. 2. Öppna datorn, tryck på På/av-knappen och se efter om fläkten går. Om processorfläkten inte går kontrollerar du att fläktkabeln är anslutet till moderkortskontakten. Kontrollera att kylfläkten är korrekt monterad och ansluten.

Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST (Fortsättning)

Aktivitet	Ljud	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
På/av-lampan blinkar rött två gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll. Ljudsignalerna upprepas fem gånger och upphör därefter. Lamporna blinkar tills problemet har lösts.	2	Processorns termiska skydd har löst ut: En fläkt kan vara blockerad eller trasig. ELLER Processorns kylfläns och/eller fläkt är felaktigt monterad.	3. Om fläkten är ansluten och monterad på rätt sätt men inte går ändå måste den bytas ut. 4. Montera om kylflänsen och kontrollera att fläkten är korrekt ansluten. 5. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicegivare.



Den här
funktio-
nen kan
sakna
ljudsig-
naler på
vissa
modeller.

(fortsättning)

Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST (Fortsättning)

Aktivitet	Ljud	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
På/av-lampan blinkar rött tre gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll. Ljudsignaler upprepas fem gånger och upphör därefter. Lamporna blinkar tills problemet har lösts.	3	Processorn är felaktigt installerad eller inte alls installerad (det betyder inte att processorn är trasig).	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera om processorn finns.2. Lossa och sätt tillbaka processorn.



Den här
funkcio-
nen kan
sakna
ljudsig-
naler på
vissa
modeller.

Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST (Fortsättning)

Aktivitet	Ljud	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
På/av-lampan blinkar rött fyra gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll. Ljudsignalerna upprepas fem gånger och upphör därefter. Lamporna blinkar tills problemet har lösts.	4	Strömbrott (nättaggregatet är överbelastat).	<ol style="list-style-type: none">1. Öppna datorn och kontrollera att nättaggregatkabeln (4 ledare) är riktigt ansluten till moderkortet.2. Kontrollera om någon enhet orsakar problemet genom att ta bort ALLA anslutna enheter (hårddiskar, diskettenheter, optiska enheter och expansionskort). Starta datorn. Om systemet påbörjar POST, stänger du av datorn och byter ut en enhet i taget tills den som ger felet har hittats. Byt ut den felaktiga enheten. Anslut sedan resten av enheterna, en i taget, för att kontrollera att allt fungerar.3. Byt ut nättaggregatet.4. Byt ut moderkortet.

Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST (Fortsättning)

Aktivitet	Ljud	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
På/av-lampan blinkar fem gånger, en per sekund, följt av två sekunders uppehåll. Ljudsignalerna upprepas fem gånger och upphör därefter. Lamporna blinkar tills problemet har lösts.	5	Minnesfel före grafik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ut och sätt tillbaka DIMM-modulerna. Starta datorn. 2. Byt ut DIMM-modulerna, en i taget, för att fastställa vilken som är trasig. 3. Byt ut minne från andra tillverkare mot HP-minne. 4. Byt ut moderkortet.
På/av-lampan blinkar rött sex gånger, en per sekund, följt av två sekunders uppehåll. Ljudsignalerna upprepas fem gånger och upphör därefter. Lamporna blinkar tills problemet har lösts.	6	Grafikfel före skärmmodulen.	<p>För system med ett grafikkort:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ta ut och sätt tillbaka grafikkortet och starta sedan om systemet. 2. Byt ut grafikkortet. 3. Byt ut moderkortet. <p>För system med inbyggd grafik byter du ut moderkortet.</p>

Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST (Fortsättning)

Aktivitet	Ljud	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
På/av-lampan blinkar rött sju gånger, en per sekund, följt av två sekunders uppehåll. Ljudsignalerna upprepas fem gånger och upphör därefter. Lamporna blinkar tills problemet har lösts.	7	Moderkortet är trasigt (ROM- detektionsfel före skärmmodulen).	Byt ut moderkortet.
På/av-lampan blinkar rött åtta gånger, en per sekund, följt av två sekunders uppehåll. Ljudsignalerna upprepas fem gånger och upphör därefter. Lamporna blinkar tills problemet har lösts.	8	Ogiltig ROM baserat på kontrollsumma.	<ol style="list-style-type: none">1. Uppgradera ROM med en ROMPaq-diskett. Se avsnittet "Upgradering av ROM" i handboken <i>Hantera datorn på cd-skivan Documentation.</i>2. Byt ut moderkortet.

Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST (Fortsättning)

Aktivitet	Ljud	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
<p>På/av-lampan blinkar rött nio gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll.</p> <p>Ljudsignalerna upprepas fem gånger och upphör därefter.</p> <p>Lamporna blinkar tills problemet har lösts.</p> <p> Den här funktionen kan sakna ljudsignaler på vissa modeller.</p>	9	Systemet startar men kan inte starta datorn.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att spänningsvälvjaren på baksidan av nättaggregatet (på vissa modeller) är satt till rätt spänning. Korrekt spänning beror på i vilken region du är. 2. Byt ut moderkortet. 3. Byt ut processorn.
<p>På/av-lampan blinkar rött tio gånger, en gång per sekund, följt av två sekunders uppehåll.</p> <p>Ljudsignalerna upprepas fem gånger och upphör därefter.</p> <p>Lamporna blinkar tills problemet har lösts.</p>	10	Tilläggskortet är defekt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera alla grafikkorten genom att ta bort det (ett i taget om det finns flera kort). Starta sedan datorn för att se om felet försvunnit. 2. När ett felaktigt kort har identifierats, tar du bort detta och sätter i ett nytt tilläggskort. 3. Byt ut moderkortet.

Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST (Fortsättning)

Aktivitet	Ljud	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
Systemet startar inte och inga lampor blinkar.	Ingen	Systemet kan inte starta.	<p>Håll På/av-knappen intryckt mindre än fyra sekunder. Gör så här om hårddisklampan lyser grönt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera att spänningsvälvjaren på baksidan av nätaggregatet är satt till rätt spänning. Korrekt spänning beror på i vilken region du är.2. Ta bort expansionskorten, ett i taget, tills 5 V_aux-lampan på moderkortet tänds.3. Byt ut moderkortet.

Diagnostiska ljus- och ljudsignaler under POST (Fortsättning)

Aktivitet	Ljud	Trolig orsak	Rekommenderad åtgärd
Systemet startar inte och inga lampor blinkar. (fortsättning)	Ingen	Systemet kan inte starta.	<p>ELLER</p> <p>Håll På/av-knappen intryckt mindre än fyra sekunder. Gör så här om hårddisklampa inte lyser grönt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att datorn är ansluten till ett fungerande eluttag. 2. Öppna datorn och kontrollera att På/av-knappen är ansluten till moderkortet som den ska. 3. Kontrollera att båda kablarna från nätaggregatet är anslutna till moderkortet. 4. Kontrollera om 5 V_{aux}-lampan på moderkortet är tänd. Om den lyser byter du ut På/av-knappen. 5. Om 5 V_{aux}-lampan på moderkortet inte tänds måste du byta nätaggregat. 6. Byt ut moderkortet.
